

Правильный уход за мягкой мебелью

1. Для удаления сильных загрязнений или, если Вы не уверены в том, как следует чистить Вашу обивку, мы рекомендуем обратиться в компанию, которая профессионально занимается чисткой мебельных тканей и изделий из них;
2. Если Вы собираетесь стирать съёмные чехлы на молнии, предварительно закройте каждую молнию, чтобы не испортить материал во время стирки;
3. При регулярной стирке изделия, изготовленного из мебельной ткани (например, чехла) учтите, что съёмные и несъёмные чехлы со временем могут отличаться по цвету;
4. Сухую чистку проводите щёткой с мягкой щетиной, так как жесткая может повредить поверхность материала;
5. Во время проведения чистки тканей с фактурной поверхностью (особенно с крупным переплетением) используйте пылесос, а не щётку;
6. Для того, чтобы мебельная ткань не выцветала и не выгорала раньше времени, её желательно не ставить под прямыми солнечными лучами;
7. Если мебельная ткань электризуется, обрабатывайте её поверхность антистатическими средствами, регулярно увлажняйте помещение;
8. Необходимо строго следовать рекомендациям по уходу для каждого **ТИПА** мебельной ткани.

Мебельные ткани, в зависимости от сырьевого состава, плотности, переплетения и т.д., имеют различное назначение, следовательно, уход и чистка за ними требуются разные. Стойкость к истиранию один из самых важных критериев оценки качества материала и сравнения потребительских свойств. Чем выше стойкость к истиранию, тем более интенсивно ткань можно эксплуатировать. По интенсивности эксплуатации мебельные ткани подразделяются на три следующих ТИПА:

Таблица 1

ТИПЫ МЕБЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ*	УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПО ТЕСТУ MARTINDALE (BS 5690)
Мебельные ткани интенсивной эксплуатации (Heavy use)	свыше 20 000 циклов
Мебельные ткани повседневной эксплуатации (Normal use)	от 15 000 до 20 000 циклов
Деликатные мебельные ткани (Light use)	от 5 000 до 15 000 циклов

* Классификация разработана на основе классификации BSI STANDARTS (Британский Институт Стандартов) и с учетом рекомендаций производителя. Согласно этой классификации и рекомендациям производителей были разработаны три системы ухода за мебельными тканями:



Ткани интенсивной эксплуатации.

1. Для удаления пыли регулярно обрабатывайте поверхность ткани пылесосом или влажной губкой, либо проводите чистку мягкой щёткой (не чаще 1 раза в неделю).
2. Пользуйтесь специальными средствами для ухода за мебельными тканями, не содержащими разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверьте средство на незаметном участке обивки вашей мебели.
3. Изделия из мебельной замши можно один раз в месяц обрабатывать влагоотталкивающим средством для искусственной замши.
4. При сильном загрязнении ткань можно постирать вручную или в стиральной машине (режим «Деликатная стирка») при t 30-40С.
5. Используйте деликатный режим отжима (на малых оборотах) или естественную сушку. Не выжимайте вручную.

6. *Гладить рекомендуем утюгом с отпаривателем с изнаночной стороны через хлопковую белую ткань (максимальная t 110-150C).*



Ткани повседневной эксплуатации.

1. *Для удаления пыли регулярно обрабатывайте поверхность пылесосом или губкой (сухой либо влажной, в зависимости от инструкции по уходу за конкретным изделием), или проводите чистку мягкой щёткой (достаточно 1 раз в неделю).*
2. *Пользуйтесь специальными средствами по уходу за мебельными тканями, не содержащими отбеливающие вещества, такие как перхлорэтилен или аммиак. Перед использованием обязательно проверьте средство на незаметном участке обивки вашей мебели.*
3. *Для некоторых изделий, изготовленных из мебельной ткани повседневной эксплуатации, допустима стирка, отжим и глажение (чётко следуйте рекомендациям производителя ткани).*
4. *Если ткань разрешено стирать (в зависимости от инструкции по уходу за конкретным изделием), используйте нейтральный порошок или жидкое бесцветное мыло. Стирайте при t 30C на руках или в стиральной машине (режим «Деликатная Стирка»).*
5. *Не выжимайте ткань вручную. Используйте краткий режим отжима или естественную сушку.*
6. *Если ткань разрешено гладить (в зависимости от инструкции по уходу за конкретным изделием), пользуйтесь утюгом с отпаривателем. Гладьте с изнаночной стороны через хлопковую белую ткань (максимальная t 110C).*



Деликатные ткани.

1. *Чистите ткань пылесосом, используя подходящие режим и скорость, а также насадки для деликатной чистки мебели. Для чистки ткани этого типа подойдёт также неметаллическая мягкая щётка.*
2. *Для некоторых изделий, изготовленных из деликатной мебельной ткани, допустима чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих отбеливающих веществ. Перед использованием обязательно проверьте средство на незаметном участке обивки вашей мебели.*
3. *Также допустима стирка, отжим и глажение (чётко следуйте рекомендациям производителя ткани).*
4. *Если ткань разрешено стирать (в зависимости от инструкции по уходу за конкретным изделием), используйте нейтральный порошок или жидкое бесцветное мыло. Стирайте ткань только вручную и при t 30C, не чаще двух раз в год.*
5. *Не выжимайте! Используйте естественную сушку!*
6. *Если ткань разрешено гладить (в зависимости от инструкции по уходу за конкретным изделием), делайте это негорячим утюгом (максимальная t 110C) с изнаночной стороны и через влажную хлопковую белую ткань.*

Удаление пятен и грязи с мебельной обивки.

1. *Старайтесь максимально быстро удалить загрязнение, не позволив проникнуть ему в структуру ткани.*
2. *Не отскабливайте засохшие пятна с обивки мягкой мебели.*

3. Старайтесь тереть материал не слишком сильно, чтобы не повредить текстуру.
4. Перед нанесением чистящего средства на поверхность ткани закройте близко расположенные от пятна декоративные элементы.
5. Перед применением чистящего средства проверьте его на малозаметном участке обивки, затем налейте небольшое количество пятновыводящего средства на губку. Никогда не наносите чистящее средство прямо на поверхность ткани.
6. Чтобы избежать распространения разводов, состав для удаления пятен нужно использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру.
7. Во избежание образования ореола от моющего средства, рекомендуется обрабатывать поверхность от шва до шва.
8. Не используйте разные чистящие средства одновременно.

Таблица 2

ЗАГРЯЗНЕНИЕ	СПОСОБ ЧИСТКИ
Свечной воск	Сухой свечной воск следует раздробить, соскрести и собрать пылесосом. Накройте оставшееся пятно промокающей бумагой и прогладьте.
Жевательная резинка	Покройте жевательную резинку кубиками льда (в пластиковом пакете) и соскребите тупым предметом. Нанесите этиловый спирт на ткань и высушите похлопыванием.
Кофе	Замойте пятно мягким мылом и промокните.
Пиво	Замойте влажную ткань мягким мылом и промокните. Затем нанесите раствор уксуса (2 ст. ложки белого уксуса на 1 литр воды). Промокните, промойте чистой водой и удалите избыток влаги салфеткой.
Кровь	Удалите пятно холодной водой.
Шоколад	Счистите высохшее пятно и замойте теплой водой с мягким мылом. Промокните.
Джем	Нанесите раствор мягкого мыла с уксусом. Промокните, промойте чистой водой и удалите избыток влаги.
Фруктовый сок	Нанесите раствор из смеси нашатырного спирта и уксуса и высушите.
Красное вино	Немедленно промокните жидкость. Затем посыпьте влажное пятно солью.
Белое вино	Промойте раствором из 3/4 этилового спирта и 1/4 воды и просушите. Снова промойте раствором мягкого мыла с водой и высушите.

Безалкогольные напитки	Промойте чуть теплой водой и просушите.
Губная помада	Быстро замойте 10% спиртовым раствором и просушите. Промойте чистой водой и снова просушите.
Шариковая ручка	Быстро замойте 10% спиртовым раствором Промокните, промойте чистой водой и удалите избыток влаги.